

Tanácsok a csavarkötésű SALGÓ és DEXION állványrendszerek megtervezéséhez:

Bizonytalan a állványrendszerek megtervezését illetően?

Legegyszerűbb megoldás, ha ránk bízva a tervezést!

Küldjön nekünk faxon (06 29 345 053), vagy **e-mail**-ben egy beméretezett alaprajzot, jelölje meg rajta a nyílászárókat, szintén méretekkel ellátva, valamint az összes olyan műtárgyat, amelyet figyelembe kell venni az állványrendszerek elhelyezésénél. A szabad belmagasságot is tüntesse fel a vázlatán.

Határozza meg az tervezendő állványrendszerek magasságát.

Döntse el, hogy egymás fölé hány polclapot kíván elhelyezni. Ez mindig a tárolandó áruféleség kiterjedésétől függ.

Nevezze meg azt a terhelhetőséget, amelyet egy polclaptól elvár.

Gondolja át, és írja meg nekünk, hogy milyen felületkezelésű polcrendszert szeretne? (Horganyzottat-e, vagy festettet)

Írjon legalább egy olyan elérhetőséget, amelyen kérdésünkkel -amennyiben lesz- felkereshetjük.

Ha elképzelése hozzánk megérkezett, mi a legrövidebb határidőn belül megtervezzük állványrendszerét, és árajánlatunkat Önhöz eljuttatjuk.

Amennyiben önállóan szeretné állványrendszerét megtervezni, úgy a következőket érdemes szem előtt tartani:

A polclapok számát az állvány lábak (profilok) hossza, és az állványrendszeren tárolandó áruféleségek méretei is befolyásolják.

Általánosságban elmondható, hogy

- o 2 m-es lábakhoz 4-5 db polclapot,
- o 2,5 m-es lábakhoz 6-7 db polclapot,
- o 3 m-es lábakhoz 7-8 db polclapot szokás számolni.

Az állványrendszer szélességi méreténél célszerű 3-4 cm pluszt számolni (pl. 5x100 cm széles állványsornak 503-504 cm) a csavarfejek és a fal egyenletlenségeit ellensúlyozandó.

Szinte minden esetben előfordul, hogy az új építésű helyiségek méretei eltérnek a tervrajzon feltüntetett értékektől, ezért célszerű azokat rendelés előtt a helyszínen ellenőrizni.

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző összeállítású állványrendszereknél az elemszükséglet hogyan alakul, figyelembe véve a következőket:

- a hasznos polcköz 60 cm-nél több nem lehet,
- három polcos állványmezőnél minden szinten szükséges saroklemezeket beépíteni,
- négy és öt polcos állványmezőnél kettő szinten szükséges saroklemezeket beépíteni,
- hat; hét és nyolc polcos állványmezőnél három szinten szükséges saroklemezeket beépíteni,

Elemek Mezők	1 mezős	2 mezős	3 mezős	4 mezős	5 mezős	6 mezős
Láb profil	4	6	8	10	12	14
Alaplem. sz.	4	6	8	10	12	14
3 Polc	16	24	32	40	48	56
Saroklemez	16	24	32	40	48	56
M8x14 cs+a	64	96	128	160	192	224
4 Polc	16	24	32	40	48	56
Saroklemez	16	24	32	40	48	56
M8x14 cs+a	72	108	144	180	216	252
5 Polc	16	24	32	40	48	56
Saroklemez	16	24	32	40	48	56
M8x14 cs+a	80	120	160	200	240	280
6 Polc	16	24	32	40	48	56
Saroklemez	16	24	32	40	48	56
M8x14 cs+a	88	132	176	220	264	308
7 Polc	24	36	48	60	72	84
Saroklemez	24	36	48	60	72	84
M8x14 cs+a	112	168	224	280	336	392
8 Polc	24	36	48	60	72	84
Saroklemez	24	36	48	60	72	84
M8x14 cs+a	120	180	240	300	360	420

Segítségek a tervezéshez és a rendeléshez:

[Csavarkötéses állványrendszerek leírása](#)

[Salgó, Dexion csavarkötésű állványok szerelési tanácsadója](#)

[Apród kapcsolható állványrendszerek leírása](#)

[Dexion árlista](#)

[Salgó árlista](#)

[Apród árlista](#)



Logistor Raktártechnika Szolgáltató Kft.

H-2360 Gyál, Pesti út 112.

Telefon: +36 29 342 224

www.raktartechnika.hu info@logistor.hu

Adószám: 10798236-2-13